



1. FORTØYNING I FLYTEBRYGGE MED UTLIGGERE

1.1 Virkeområde

Reglene gjelder for alle båter som fortøyes ved i flytebryggene ved Askøy Seilforening / Askøy Seilsportsenter.

1.2 Innledning

Bryggen og utriggerne representerer en betydelig økonomisk verdi for Askøy Seilforeningen. De er produsert med høy kvalitet med tanke på lang levetid. Det forutsettes likevel at den enkelte båteier behandler utriggerne og utstyret for øvrig med nødvendig aktsomhet. Inntekten fra havnen er hovedinntekten til foreningen.

1.3 Fortøyningsregler:

Båten skal fortøyes til utriggerne ved hjelp av tau med gummidempere.

Fortøyningsmateriell av metall slik som kauser, sjakler, fjærer, kroker, wire eller kjetting skal unngås brukt.

Tau og gummidempere må ha tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse, tyngde og vindfang.

Tauene spleises eller knyttes til fortøyningsbøylene eller pullertene på utriggerne. Det anbefales å lage en løkke på tauet og tre det som en renneløkke gjennom fortøyningsbøylene på utriggeren.

Benytt stramme fortøyninger.

Det skal benyttes minst to spring. Disse skal være stramme og skal forhindre bevegelse i lengderetningen. Se forøvrig fortøyningsskisser nedenfor.

Dersom wire eller kjetting benyttes for å låse båten til bryggeanlegget, skal disse være forsynt med gummi eller tilsvarende for ikke å skade utriggerens rustbeskyttelse. De tres gjennom utriggerens fortøyningsbøyle eller pullert og låses med hengelås til båten, ikke til utriggeren eller flytebryggen.

Båten skal ha passende fendere, minst to fendere på hver side.

Den enkelte båteier vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som påføres utrigger eller brygge/flytebrygge dersom det skaden skyldes forsømmelse fra båteiers side. Alle båteiere plikter å rette seg etter pålegg gitt av foreningens myndighetspersoner eller bryggekontakter.

Bryggekontaktene foretar kontroll av fortøyningene og gir pålegg om utbedring ved behov.

1.4 Fortøyningskrav

Følgende fortøyninger er minstekrav for all båter:

- Båten fortøyes med 2 fortøyninger i baug og 2 fortøyninger akter.
- Bruk minst to spring for å hindre bevegelse i lengderetning.
- Benytt minst to fendre på hver side av båten (kan fravikes i perioden 1. mars til 30. oktober)
- Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsbøylene på utriggerne.
- Bruk strekkavlastere av gummi i god kvalitet på alle tau med effektiv lengde kortere enn 4 m.
- Fortøyninger skal være stramme for å unngå at båten jager i båsen.

Følgende fortøyninger er tilleggskrav for båter fra 40 fot / 12 meter og oppover:

- Bruk ytterligere to spring for å låse bevegelse i lengderetning.


Bruk av sjakler eller annet metallutstyr er ikke tillatt, da det vil forårsake korrosjon og slitasje på utrigger og fortøyningsbøylene.

Ved båt plasser som båteier vurderer som spesielt utsatt for vind må ekstra fortøyninger benyttes hele året.

Ved alle båt plasser skal det i perioden 1. november til 28. februar benyttes opp etter behov.



Eksempel 1 – opp til 40 fot / 12 m





Eksempel 2 – over 40 fot / 12 m

